

E1500-2S. GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

MANUAL DE USO

DAVANTEL[™]

DESARROLLOS AVANZADOS
EN TELECOMUNICACIONES, S.L.

E1500-2S. Guía de Configuración Rápida

Versión: V1.0spa

Documento: E1500-2S. Guía de configuración rápida

Última modificación: 21/11/2005 6:51

DAVANTEL^{****}
DESARROLLOS AVANZADOS
EN TELECOMUNICACIONES, S.L.

C/Pardo 6-8 bajos
08027 Barcelona
Tel. +34 933 408 712
Fax. +34 933 401 399
<http://www.davantel.com> info@davantel.com

Índice

1. Main Unit (controller)	4
1.1. Pasos previos	4
1.2. Opciones generales	4
1.3. Recomendaciones	¡Error! Marcador no definido.
2. Ethernet switch unit.....	¡Error! Marcador no definido.
2.1. Modo e-line.....	¡Error! Marcador no definido.
2.2. Modo e-lan	¡Error! Marcador no definido.

1. Main Unit (controller)

1.1. Pasos previos

Conectar un cable serie pin a pin al puerto de consola. Arrancar el hiperterminal en 9600 8N1.

Entrar en modo configuración mediante 'O'. Por defecto el equipo no lleva password para logon pero puede crearse uno.

1.2. Opciones generales

Entrar 'S' para System Setup, luego LOCAL y SYSTEM. Configurar en este menú el reloj de transmisión y los parámetros SNMP (dirección de gestión, gateway, máscara de red y dirección de envío de traps).

La gestión SNMP del equipo sólo se puede realizar en los siguientes casos:

- A través del puerto serie de consola con protocolo SLIP desde una estación de trabajo con este protocolo o desde un servidor de terminales